



V0.3

CAU-105, CAU-115, CAU-115A y CAU-130

Cautín tipo lápiz 30 W



Manual de instrucciones

0714c

Antes de utilizar su nuevo producto Steren, lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

IMPORTANTE



La información que se muestra en este manual es de referencia sobre el producto.

Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

PRECAUCIONES

- No toque las partes metálicas del cautín cuando esté conectado.
- No utilice el equipo cerca de cualquier material combustible.
- Antes de limpiar o intercambiar partes del equipo, desconéctelo de la toma de corriente.
- Siempre utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- No intente abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.
- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua. Puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.
- Si el cable de corriente se daña acuda con un distribuidor para su reemplazo.
- No introduzca la punta del cautín en agua para acelerar el enfriamiento.
- No utilice limas para limpiar la punta del cautín.
- Para su uso en interiores únicamente.

ATENCIÓN

- ⚠ Este aparato NO está destinado para ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que cuenten con la preparación y supervisión adecuada.
- ⚠ No es un aparato apto para menores, los niños deben supervisarse.
- ⚠ Este producto sólo puede ser alimentado a 127 V ~ con el adaptador incluido (si aplica).
- ⚠ Si el producto incluye adaptador de voltaje, no utilice uno diferente al incluido.

CARACTERÍSTICAS

- Tubo protector y sujetador de la punta.
- Puntas intercambiables de larga vida.
- Cable de alimentación con una longitud de 120 cm.

INSTRUCCIONES

1. Conecte el cautín a un tomacorriente.
2. La punta estará caliente cuando la soldadura comience a fundirse. Después de este tiempo podrá comenzar a soldar.
3. Cuando haya terminado de utilizar el cautín, desconéctelo del tomacorriente.
4. Para mantener en condiciones óptimas el equipo, remueva los residuos de soldadura de la punta del cautín una vez que el equipo se haya enfriado por completo.

⚠ *No mantenga el equipo conectado por periodos de tiempo largos.*

- Mantenga la punta estañada cuando no esté usando el cautín.
- Sólo el modelo CAU-115A incluye accesorios.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz

Consumo:
CAU-105: 30 W
CAU-115, CAU-115A: 35 W
CAU-130: 40 W

Consumo nominal:
CAU-105: 840 Wh/día
CAU-115, CAU-115A: 720 Wh/día
CAU-130: 960 Wh/día

Consumo en espera: No aplica

⚠ *El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.*



En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.



Centro de Atención a
Clientes
01 800 500 9000



V0.3

CAU-105, CAU-115, CAU-115A y CAU-130

Electric soldering iron



Instruction Manual

0714c

Before using your new Steren's product, please read this instruction manual to prevent any damage.

IMPORTANT



The instructions of this manual are for reference about the product.

There may be differences due to updates.

Please check our website (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

CAUTIONS

- Do not touch the iron's metallic parts while it's in use.
- Do not use this equipment near flammable materials.
- Before clean or replace equipment's parts, unplug it from power.
- Always use a soft and dry cloth to clean the device.
- Do not try to open the device, may cause damages and warranty will be void.
- Do not use or store the equipment near wet or damp places. It may cause a malfunction or shock hazard.
- If power cord has been damaged, contact your nearest dealer for a replacement.
- Do not put the iron's tip in water to accelerate cooling.
- Do not use a file to clean the tip.
- Only for indoor use.

HIGHLIGHTS

- Tube to protect and fix the tip.
- Long-life interchangeable tips.
- 120 cm power cord's length.

INSTRUCTIONS

1. Plug the soldering iron.
2. The tip will be hot enough when the solder begins to melt. After this you can start soldering.
3. Once you have finished, unplug the device from the outlet.
4. To maintain the equipment in peak conditions, remove any solder residues from the iron's tip once it's cold.

 Do not maintain the equipment connected for long periods of time.

- Keep the tip covered when you don't use the soldering iron.
- Only the CAU-115A includes accessories.

SPECIFICATIONS

Input: 127 V~
Frequency: 60 Hz

Consumption:
CAU-105: 30 W
CAU-115, CAU-115A: 35 W
CAU-130: 40 W

Nominal consumption:
CAU-105: 840 Wh/day
CAU-115/ CAU-115A: 720 Wh/day
CAU-130: 960 Wh/day

Stand-by power consumption: Not applicable.

 Product design and specifications are subject to change without notice.

