



Sensor detector de agua

Manual de instrucciones



smart home

IMPORTANTE

Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir ni reparar el equipo.
- No lo instales en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- Solo los detectores de humedad pueden estar en contacto con el agua. Evita que la parte del sensor que contiene la batería esté expuesta a condiciones de agua o humedad.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo IOS (13.3.1) y la aplicación **Steren Home** (versión 1.0.8). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones de sistema y aplicación.

ÍNDICE


DESCRIPCIÓN DEL SENSOR	4
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA	5
AGREGAR DISPOSITIVO	6
MODO DE USO	11
ESPECIFICACIONES	18

DESCRIPCIÓN DEL SENSOR

Vista frontal




Vista posterior



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- 1 Desliza la tapa trasera del sensor para removerla.
- 2 Inserta una batería tipo 23A. Asegúrate de colocarla con la polaridad en la posición correcta.
- 3 Vuelve a colocar la tapa y deslízala, para cerrar el equipo.



AGREGAR DISPOSITIVO

Antes de agregar este dispositivo, debes registrar una cuenta en la app ***Steren Home*** y tener vinculado tu Sistema de seguridad.


Revisa el manual de instrucciones del modelo **SHOME - 2000 / 2100** (disponible en nuestro sitio web), para obtener información acerca del procedimiento de configuración correspondiente.

- 1 En la app *Steren Home*, selecciona tu Sistema de seguridad **SHOME- 2000 / 2100**.



2


Presiona el icono de **Accessories**, ubicado en la parte baja de la pantalla principal.



3



Selecciona **+Add**.

Escucharás el mensaje "Agregado zona".





4

Pulsa el botón del sensor.
*Escucharás el mensaje
"Zona 1 agregado exitoso".*




5

Para editar el nombre del sensor, pulsa en **Zona**. Escribe el nuevo nombre y el tipo de zona que deseas asignar al dispositivo Wi-Fi. Finalmente, presiona **Save**.



MODO DE USO


Coloca el sensor en el lugar donde deseas detectar presencia de agua.



En la pantalla principal de la app, elige entre las opciones para activar o desactivar las alertas en caso de que el sensor detecte agua.




Cuando se detecte presencia de agua, la alarma comenzará a sonar y recibirás una notificación en tu celular.



Para desactivar la alarma, selecciona la opción **Desarmar**.

Recibirás una notificación de alerta sobre el cambio de estatus de la alarma.



Si deseas volver a activar la alarma, selecciona la opción **Armar**.

Recibirás una notificación de alerta sobre el cambio de estatus de la alarma.

The screenshot displays the STEREN HOME application interface. At the top, a notification banner shows the app name, the time 'ahora', and a 'New Message' from 'STEREN SHOME-2000/2100: Aplicación' with the action 'Armar'. Below this, a large card displays the current alarm status 'Armar' and 'current state', accompanied by a padlock icon with a drop. A 'DC:Power supply' indicator is also visible. The main menu consists of four circular icons with corresponding text and descriptions: 'SOS' for 'Emergencia', 'Desarmar' (with a padlock icon) for 'Desarmar', 'Armar' (with a padlock icon) for 'Armar', and 'Fijar' (with a house and lightning bolt icon) for 'Fijar'. At the bottom, a navigation bar contains four icons: a house for 'Control', a gear for 'Settings', a hand for 'Accessories', and a triangle for 'record'.


STEREN HOME ahora


New Message
STEREN SHOME-2000/2100: Aplicación Armar


Armar
current state





DC:Power supply

SOS **Emergencia**
The user can choose to trigger an alarm or make an emergency call.



 **Desarmar**
This mode applies to all accessories that do not work.

 **Armar**
When this mode is used when no one is at home, any detector trigger will trigger an alarm.


 **Fijar**
When this mode is used at home, the normal zone accessories work normally, and the home zone accessories do not work.

 **Control**  **Settings**  **Accessories**  **record**

Si deseas configurar el tiempo de alarma, el volumen de la sirena o si quieres quitar el sonido y solo recibir notificaciones en caso de que el sensor se active, selecciona **Settings**, y luego personaliza la alarma.



Para ver el historial de alertas, selecciona la opción **Record**.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V $\overline{\text{---}}$ (1 x 23A)

Frecuencia de operación: 433 MHz

Alcance: Hasta 50 m (en área abierta)

Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C

Humedad relativa: < 85% no condensada

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sensor detector de agua

Modelo: SHOME-2010

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
3. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor

Domicilio

Fecha de entrega

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /steren.mexico
@steren.oficial
SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

